



ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВАНЕ - Съдържа дребни части и малки топчета. Не е подходящо за деца под 3 години.


ГОДИНИ **4+** ИГРАЧИ **2-4**
ДЕЦА

Пит се е хранил като прасе и сега корема го боли, защото е ял твърде много вредна храна.

Не бъдете като Пит! Избягвайте вредната храна.

ИНСТРУКЦИИ:

- 1 Извадете Пит от кутията заедно с другите компоненти на играта (ще Ви бъде много трудно да играете с него в кутията).
- 2 Махнете косата на Пит (да, той носи перука!) и сложете по едно топче от всеки различен цвят (общо 8). Вижте Фигура А. Когато сте готови, върнете косата му обратно.



Не е позволено на играчите да пипат купата със слузестата течност, докато Пит повръща! Никой не може да премахва слузестата течност от купата.

Един от играчите трябва да смеси останалите 8 буболечки-топчета със слузестата течност и да ги постави в купата (вижте Фигура 8). Бъдете сигурни, че храната е добре покрита със слузестата течност. (От къде идва тази Слуз? Лигите на Пит? Гадост!!!).

Поставете купата със слуз в средата на масата и на еднакво разстояние от всеки играч, така че да може лесно да се стигне до нея.

Включете Пит (копчето се намира под краката му) и натиснете бутона на гърба му, за да го активирате. Пит ще започне лудото си състезание, издавайки забавни звуци, докато се върти. Имайте предвид, че не всички звуци, които Пит издава, са особено възпитани, но като се има предвид количеството вредна храна, която той е изял, простено му е, нали?!

На всеки 15 секунди Пит ще спре и ще повърне една буболечка-топче (Фигура D). В това време всички играчи, като използват само едната си ръка, трябва да се опитат да хванат буболечка от купата със слузестата течност, която е същия цвят като тази, която горкият Пит е изхвърлил (Фигура C). След като веднъж сте намерили същата буболечка, поставете я до себе си и хванете тази, която Пит е повърнал. Бъдете бързи, защото Пит няма да ви чака и ще продължи да повръща.



Играчът с най-много събрани двойки ще стане победител в тази леко гнусна игра.

Инструкции за батериите:

- а) Не комбинирайте алкални, стандартни (карбон-цинк), или зареждащи се батерии.
- б) Не комбинирайте стари с нови батерии.
- в) Не зареждайте батерии, които не могат да бъдат заредени.
- г) Зареждането на зареждащи се батерии трябва да се извършва само под наблюдението на възрастен.
- д) Зареждащи се батерии трябва да бъдат извадени от продукта преди да бъдат заредени (ако е предвидено да бъдат вадени).
- е) Различни видове батерии или използвани и нови батерии не трябва да се комбинират.
- ж) Трябва да се използват само батерии от същия или еквивалентен вид като тези, които са препоръчани.
- з) Батериите трябва да бъдат поставени във върнатата полярност (посока).
- и) Изхабените батерии трябва да бъдат изваждани от продукта.
- й) Избягвайте появата на късо съединение.
- к) Изхвърляйте батериите безопасно.
- л) Не изхвърляйте този продукт в огън. Батериите в него може да експлодират или да изтекат.


Забележка:

Нормалното функциониране на продукта може да бъде нарушено от силни смущения на електромагнитното поле. Ако това се случи, рестартирайте продукта за да се възстанови нормалното му функциониране, като следвате инструкциите.

ПРЕПОРЪКИ

- Когато играта приключи, върнете слузестата течност в шишето и затегнете здраво капачката – не искате изсъхнала слуз, нали?
- За да запазите слузестата течност чиста, измийте си ръцете преди да започнете и след като приключите играта. Мръсната слуз е гнусна!
- Не смесвайте слузта с вода. Консистенцията и е „балансирано“ гадна. Поварявайте ни, не я разваляйте, защото нещата няма да свършат добре!

За да смените батериите, развинтете винта в долната част на играчката (както е показано на картинката) и сменете батериите.



Наблюдението от страна на възрастен е препоръчително.

Fotorama (Hong Kong) Limited
Room 07, 10/F., Peninsula Centre,
67 Mody Road, Tsimshatsui East
Hong Kong
Произведено в Китай.



Продукт: Игра Пит повръща
Артикулен номер: 1028
Възраст: За деца над 4 години.

ВНИМАНИЕ!
Забранено за деца под 36 месеца.
Малки части и малки топчета. Опасност от задушаване.



За да подсигурите безопасността на играчката, преди да дадете играчката на детето премахнете всички етикети, пластмасови и/или еластични обръчи, етикети, стикери или монтажни аксесоари. Тези добавки и аксесоари не са част от играчката. Цветовите и декорациите може да варират.