

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ „МАКСИ”

MAXI



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” на Европейския парламент и Съвета, на Европейския стандарт EN 14988 „Детски високи столчета. Изисквания и методи за изпитване”, и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.


ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

- **ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!**
- **ВНИМАНИЕ! ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ОСТАВАТ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ ИЛИ С МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 15 KG.**
- **ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО!**
- **ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕТЕТО ДА СЕ КАТЕРИ ПО ПРОДУКТА!**
- **ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ПРЕДИ ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ИЗПРАВНИ И СА УСТАНОВЕНИ И ФИКСИРАНИ В ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ!**
- **ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА, В БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА!**
- **ВНИМАНИЕ! ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ОТ НАКЛАНЯНЕ НА ПРОДУКТА, АКО ДЕТЕТО ДОСТИГНЕ И НАТИСНЕ С КРАЧЕТА МАСА ИЛИ ДРУГА ТВЪРДА ОСНОВА.**
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- За да избегнете нараняване, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при разгъване и сгъване на този продукт!
- Не използвайте продукта за деца, които не могат стабилно и самостоятелно да остават в седнало положение!
- Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- Не повдигайте столчето посредством табличката за хранене!
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
- Не повдигайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти по столчето, когато има дете в него!
- Не поставяйте столчето на повдигнати и/или неравни повърхности, когато има дете в него!
- Не поставяйте столчето в близост до стълби, басейни и други опасни места!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип!
- Не правете промени по конструкцията или модификации! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Предназначен за деца, които могат да остават в седнало положение без чужда помощ
- Предназначен за деца до 3 години или с максимално тегло до 15 kg
- Петточков предпазен колан
- Поставка за крачета
- Регулиране наклона на седалката в 3 позиции
- Регулиране височината на седалката в 6 позиции
- Регулиране на поставката за крачетата в 3 позиции
- Подвижна табла за хранене (напред и назад в 3 позиции)
- Горната част на таблата се отстранява
- Долна част на таблата с пластмасов предпазител
- Компактен за съхранение в сгънато положение


ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ




Седалка 1 брой



Комплект крака-
2 броя (ляв и десен)



Предна и задна опорни тръби-
по 1 брой




Табла за хранене-
двойна, 1 брой

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации. Необходими инструменти: отвертка и гаечен ключ (не са включени в комплекта).

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!


1 - СЕДАЛКА



Стъпка 1: Натиснете едновременно бутони а. Разтворете рамката докрай.


Стъпка 2: Монтирайте седалката. Натиснете едновременно бутони б. Установете седалката в съответното ниво и отпуснете бутоните.

2 - ПРЕДНА И ЗАДНА ОПОРИ



Стъпка 1 и 2: Монтирайте предната и задната опорни тръби към тръбите от столчето.

3 - ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА




Поставката за крачета се регулира в 3 позиции.

Избутайте поставката с ръка, за да промените позицията от ниска към по-висока.

Натиснете едновременно бутони „а“, за да промените позицията от висока към по-ниска.

4 - ТАБЛИЧКА ЗА ХРАНЕНЕ (3 ПОЗИЦИИ)




Издърпайте лостчетата (а). Монтирайте към подлакътниците (б).

(с) - Отстраняване на горна табличка.


ВНИМАНИЕ! Използвайте табличката за хранене винаги в комбинация с поставени предпазни колани! Табличката за хранене не е предназначена да предпазва детето от падане!

5 - ИЗПОЛЗВАНЕ НА 5-ТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

Закопчаване на предпазния колан и регулиране дължината на коланите



Откопчаване на предпазния колан




Отстраняване/регулиране височината на предпазния колан



ВНИМАНИЕ! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави и да осигуряват сигурна връзка!


ВАЖНО! Коланите не трябва да са усукани, трябва да обхващат плътно детето и да не променят дължината си при закопчано положение!

6 - ВИСОЧИНА НА СЕДАЛКАТА И НАКЛОН НА ОБЛЕГАЛКАТА



ВНИМАНИЕ! Не променяйте височината и наклона на седалката, когато има дете на столчето за хранене!

7 – СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА ХРАНЕНЕ



- (а) –Поставете табличката за хранене на задните крака
- (б) –Поставете седалката в най-ниска позиция (ниво 6)
- (в) –Натиснете бутоните и сгънете столчето.

ВНИМАНИЕ! Винаги столчето трябва да бъде заключено, когато е в сгънато положение!

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте дамаската, пластмасовите и метални части с навлажнена кърпа с хладка вода.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Оставете продукта да изсъхне напълно след почистване, след което го приберете за съхранение.
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Състав на дамаската:

Лицева част : 100% PVC

Пълнеж: 100% полиестер



STHMX01xxxx

