


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ
„БАМБИНО”**

BAMBINO



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” на Европейския парламент и Съвета, на Европейския стандарт EN 14988 „Детски високи столчета. Изисквания и методи за изпитване”, и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.


ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ОСТАВАТ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ ИЛИ С МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 15 KG.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕТЕТО ДА СЕ КАТЕРИ ПО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО ПРЕДИ ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ИЗПРАВНИ И СА УСТАНОВЕНИ И ФИКСИРАНИ СТАБИЛНО В ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА СИЛНА ТОПЛИНА В БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ОТ НАКЛАНЯНЕ НА ПРОДУКТА, АКО ДЕТЕТО ДОСТИГНЕ И НАТИСНЕ С КРАЧЕТА МАСА ИЛИ ДРУГА ТВЪРДА ОСНОВА.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ За да избегнете нараняване, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при разгъване и сгъване на този продукт!
- ❖ Не използвайте продукта за деца, които не могат стабилно и самостоятелно да остават в седнало положение!
- ❖ Не използвайте столчето за хранене за деца с тегло, по-голямо от 15 kg!
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Не повдигайте столчето посредством табличката за хранене!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
- ❖ Не повдигайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти по столчето, когато има дете в него!
- ❖ Не поставяйте столчето на повдигнати и/или неравни повърхности, когато има дете в него!
- ❖ Не поставяйте столчето в близост до стълби, басейни и други опасни места!
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Винаги задействайте приспособленията за паркиране на колелата! **ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОЛЕЛАТА САМО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТОЛЧЕТО!**
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип!
- ❖ Не правете промени по конструкцията или модификации! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Предназначен за деца, които могат да останат в седнало положение без чужда помощ
- ❖ Предназначен за деца до 3 години или с максимално тегло до 15 kg.
- ❖ Петточков предпазен колан
- ❖ Регулиране на поставката за крачета - в 3 позиции
- ❖ Регулиране наклона на облегалката - в 3 позиции
- ❖ Регулиране височината на седалката – в 6 позиции
- ❖ Подвижна двойна табла за хранене (напред и назад в 3 позиции)
- ❖ Горната част на таблата се отстранява
- ❖ Компактен за съхранение в сгънато положение

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



1	Седалка	5	Поставка за крака
2	Двойна табла за хранене	6	Основи на краката на стола
3	Подлакътници	7	Колела
4	Подложка за крака		

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации. За сглобяване на столчето не са необходими инструменти.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1. МОНТИРАНЕ НА ОСНОВИТЕ КЪМ КРАКАТА

1-1 – Вмъкнете с натиск тръбите на краката към съответните отвори на основите. При фиксиране бутоните от вътрешната страна на тръбите трябва да се покажат през отворите на основите и да чуете звук „щрак“.

1-2 – Монтирани основи.

2. МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА

2-1 – Вмъкнете всяко от колелата в отворите на дъното на основите. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

2-2 – Монтирани колела.

3. РАЗТВАРЯНЕ НА СТОЛЧЕТО

3-1 – Натиснете бутоните за на задните тръби.

3-2 – Преместете надолу до разтваряне на столчето.

ВАЖНО! Отстранете табличката за хранене от задните крака на столчето.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че столчето е разтворено напълно и е фиксирано в тази позиция!

4 . МОНТИРАНЕ НА ПОДЛАКЪТНИЦИТЕ

4-1 – Поставете подлакътниците в съответното място от седалката и натиснете, докато чуете звук „щрак“ и се фиксират.

Забележка: Левият и десният подлакътници са различни. При монтиране обърнете внимание и поставете всеки на правилното място. Каналът за монтиране на таблата за хранене трябва да остане от външната страна след монтиране на подлакътника.

4-2 – Монтирани подлакътници.

5. МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ХРАНЕНЕ

5-1 – Издърпайте двата бутона под таблата навън.

5-2 – Поставете таблата към подлакътниците и натиснете.

5-3 – Отпуснете бутоните, за да се фиксира таблата в желаната позиция – 1,2 или 3 (напред/назад). При фиксирате ще чуете звук „щрак“.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че таблата е фиксирана като се опитате да я издърпате от подлакътниците.

5-4 – Поставете подвижната табла върху таблата за хранене и натиснете. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

6. МОНТИРАНЕ НА ПОДЛОЖКАТА И ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА

6-1 – Поставете подложката за крака към съответните отвори от седалката, както е показано на фигурата. Натиснете, за да се фиксира.

6-2 – Поставете поставката за крака към подложката в подходяща позиция (виж фиг. 6-2) и завъртете навън, докато чуете звук „щрак“ и поставката се фиксира.

6-3 – Монтирани подложка и поставка за крака.

7. РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СТОЛЧЕТО

7-1 – Натиснете бутоните от задната страна на предните тръби едновременно с две ръце и преместете седалката нагоре или надолу до желаната позиция. Отпуснете бутоните, за да се фиксира. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

7-2 – Височината на столчето може да се регулира в 6 позиции.

8. РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА ОБЛЕГАЛКАТА (в 3 позиции)

8-1 – Натиснете бутон на облегалката и я преместете нагоре или надолу до желаната позиция. Отпуснете бутон, за да се фиксира. Фиксирането на всяка позиция е съпроводено със звук „щрак“.

8-2 – Наклонът на облегалката може да се регулира в 3 позиции.

9. РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАКА (в 3 позиции)

9-1 – Натиснете едновременно бутоните от двете страни на поставката за крака, за да преместете поставката надолу от висока в по-ниска позиция. Отпуснете, за да се фиксира.

9-2 – Избутайте нагоре поставката с ръка, за да я преместите от ниска в по-висока позиция. При фиксиране на всяка позиция ще чуете звук „щрак“.

10. СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

ВНИМАНИЕ!

✓ Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави и да осигуряват сигурна връзка!

✓ Коланите не трябва да са усукани, трябва да обхващат плътно детето и да не променят дължината си при закопчано положение!

✓ Не поставяйте детето в столчето за хранене, ако коланите от седалката не са фиксирани! Те са важни за безопасността на детето!

Натиснете бутон в средата на обединяващата тока и отделете коланите.

Преместете токите нагоре/надолу, за да регулирате дължината на коланите.

11. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

✓ Задействано приспособление за паркиране – натиснете лостчето на приспособлението за паркиране надолу.








✓ Незадействано приспособление за паркиране (колелата се движат свободно) - повдигнете лостчето на приспособлението за паркиране нагоре.











12. СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА ХРАНЕНЕ


12-1 – Натиснете едновременно бутоните на задните тръби и в същото време придвижете механизмите нагоре.

12-2 – Столчето се сгъва. Отпуснете бутоните и фиксирайте в това положение.

12-3 – Закачете таблата за хранене върху задните крака, както е показано на фигурата.







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Почиствайте дамската, пластмасовите и метални части с навлажнена кърпа с хладка вода.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Оставете продукта да изсъхне напълно след почистване, след което го приберете за съхранение.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Състав на дамската:

Лицева част : 100% еко кожа

Пълнеж: 100% полиестер



STHBM02xxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com