

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА БЕБЕШКА
КОШАРА С ПОДВИЖНА СТРАНИЦА
МОДЕЛ „BABY BOSS”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1130:2019 „Детски мебели – Бебешки легла -Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПРЕДИ ПЪРВО ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЕДНАГА ЩОМ ДЕТЕТО ВИ ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА САМО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ИЗТЛАСКВА С РЪЦЕ И КОЛЕНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (НАПР. ИГРАЧКИ, ВЪЗГЛАВНИЦИ И ДР.)! ПОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗАДУШАВАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЩОРИ И ЗАВЕСИ, И ДРУГИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ ВРАТА НА ДЕТЕТО ОТ ГОРНАТА ТРЪБА НА ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА , РАЗПОЛОЖЕНА ДО ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ, ГОРНАТА ТРЪБА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ВИСОКО ОТ МАТРАКА НА ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ОПАСНОСТИ ОТ ЗАПЛИТАНЕ НА ДЕТЕТО, СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ И ИЗВЪН ПРОДУКТА.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО СЛЕД КАТО Е ЗДРАВО ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТЕН ИЛИ КОГАТО ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА Е ЗАКЛЮЧЕНА В НАЙ-ГОРНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА.
- Ако използвате матрак, различен от предоставения от производителя, уверете се, че е с правилната дебелина и е подходящ за продукта. Дебелината на матрака трябва да бъде такава, че вътрешната височина (от горната повърхнина на матрака до горния ръб на страниците на кошарата) да бъде най-малко 200 mm (ВИЖ МАРКИРОВКАТА ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА КОШАРАТА).
- **ОПАСНОСТ! ВИНАГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ПАДАЩАТА СТРАНИЦА В НАЙ-ГОРНО ПОЛОЖЕНИЕ, КОГАТО ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТЕН!**
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА МОНТИРАНЕ САМО КЪМ ЛЕГЛА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ПРИ КОИТО РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПОДА И ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ НА МАТРАКА Е МЕЖДУ 43 и 61 см.
- Поставете кошарата само на хоризонтална повърхност! Неравните повърхности могат да причинят нестабилност на продукта!
- Не позволявайте на деца да играят без надзор в близост до продукта!
- Преди употреба се уверете, че фиксиращите механизми на кошарата са заключени.
- **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** продукта, ако има повредена, скъсана или липсваща част. При необходимост от подмяна на части или допълнителна информация, трябва да се свържете с производителя или оторизиран сервиз.
- **НЕ** използвайте резервни части, различни от одобрените от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Всички монтажни елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост. Трябва да се внимава да няма разхлабени винтове, на които бебето може да закачи части от тялото или дрехите си (напр. връзки, панделки, закопчалки за зальгалки и др.), което може да предизвика риск от задушаване.
- Уверете се, че продуктът не е поставен в близост до запалени цигари, открит огън и други източници на силна топлина, като електрически и газови печки.

- **НЕ** използвайте кошарката без рамката.
- **НИКОГА** не използвайте кошарата в наклонена позиция.
- Когато използвате функцията на продукта „Фиксиране към родителското легло“, за да се предотврати опасността от задушаване вследствие на приклепване, кошарата трябва да бъде правилно закрепена към леглото за възрастни чрез използване на системата за закрепване.
- Използвайте само системата за закрепване, предоставена с този продукт!
НЕ използвайте друга система за закрепване!
- Никога не трябва да има празнина между долната страна на продукта и матрака на леглото за възрастни. **НЕ** използвайте продукта в случай, че установите наличието на такава празнина! Не запълвайте празнините с възглавници, одеяла или други подобни.
- Проверявайте здравината на системата за закрепване преди всяка употреба, като издърпате продукта в посока, далеч от леглото за възрастни.
- **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Продуктът е предназначен за деца на възраст от 0 до 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg;
- Функция „Фиксиране към родителското легло“, която позволява на родителя да спи в непосредствена близост до детето си;
- Регулиране на кошарката по височина и антирефлуксна позиция на кошарката;
- Люееща функция
- Лесно и компактно сгъване и съхранение на продукта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични:

 Рамка с дамска – 1 бр.	 Матрак – 1 бр.
 Странични опори – 2 бр.	 Кош за поддържане и аксесоари – 1 бр.
 Колан за фиксиране към леглото на възрастния	 Винтове – 4 бр.  Отвертка – 1 бр.
Мрежа против насекоми – 1 бр.	

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

ВНИМАНИЕ! Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

За да извършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

Действията по сглобяване, съгване и разгване и функциите са номерирани от 1 до 9. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

1 – РАЗГЪВАНЕ НА РАМКата С ДАМАСКАТА

1-1 – Поставете рамката с дамска, както е показано на фигурата.

1-2 – Повдигнете тръбата (1) и я поставете в пластмасовата основа (2), докато чуete звук „щрак“.

1-3 – Повдигнете и фиксирайте и другата тръба.

1-4 – Повдигнете основата на коша, поставете и фиксирайте винта в отвора на планката, както е показано на фигурата.

1-5 – Фиксирайте винта и от другата страна.

1-6 – Обърнете коша.

2 – РАЗГЪВАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ОПОРИ

Разгънете страничните опори, както е показано на фигурата, докато чуete звук „щрак“.

3 – МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И АКСЕСОАРИ

3-1 – Монтирайте коша за аксесоари към страничните опори, като приплъзнете всеки от четирите края на коша към съответната планка от страничните опори.

3-2 – Фиксирайте с четирите винта като използвате отвертка.

4 – МОНТИРАНЕ НА РАЗГЪНАТАТА РАМКА (КОШ ЗА СПАНЕ)

4-1 – Поставете коша за спане върху носещата рама.

4-2 – Натиснете бутоните от двете страни и вмъкнете двете тръби на коша в пластмасовите основи на носещата рама.

5 – ПАДАЩА СТРАНИЦА

5-1 – Използване на функцията „ФИКСИРАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО“:

Разкопчайте циповете от двете страни на падащата страница. Натиснете бутоните (А), повдигнете горната релса (А) и я свалете надолу (С). Фиксирайте посредством токите на дъното на коша (В).

5-2 – Използване като самостоятелно легло:

Повдигнете падащата страница, фиксирайте горната релса към рамката на кошарата (D) и закопчайте циповете от двете страни (E).

6 – „ФИКСИРАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО“

6-1 – Закопчайте единия край на коланите към токите на коша, както е показано на фигурата.

6-2 – Издърпайте свободния край на коланите и ги прокарайте около рамката на леглото на родителите. Закопчайте колана към другите токи на каша и притегнете.

ВНИМАНИЕ! Коланите за фиксиране към леглото на родителя трябва да минават около рамката на леглото, а НЕ около МАТРАКА!

6-3 – **ВНИМАНИЕ!** Притегнете здраво коланите, така че кошарката да се допира плътно да леглото на родителя!

7 – ЛЮЛЕЕЩА ФУНКЦИЯ

Натиснете бутона и завъртете долната тръба, докато чуете звук „щрак“ и тръбата се фиксира. Може да използвате люлеещата функция на кошарата.

ВНИМАНИЕ! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛЮЛЕЕЩАТА ФУНКЦИЯ НА КОШАРАТА, КОГАТО ФИКСИРАТЕ КОШАРАТА КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО.

8 – РЕГУЛИРАНЕ НА КОШАРАТА ПО ВИСОЧИНА

Кошарата може да бъде регулирана в 7 позиции по височина.

Натиснете бутоните от двете страни на кошарата и преместете в желаната позиция.

ВАЖНО! КОШАРКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАКЛОНЕНА С МАКСИМАЛНА РАЗЛИКА ОТ 2 ПОЗИЦИИ МЕЖДУ ЕДНАТА И ДРУГАТА СТРАНА.

ВАЖНО! ГЛАВАТА НА БЕБЕТО ВИАГИ ТРЯБВА ДА Е В НАЙ-ВИСОКАТА ЧАСТ НА ЛЕГЛОТО.

9 – СГЪВАНЕ НА КОШАРАТА

9-1 – Натиснете бутон 1 и повдигнете коша нагоре до упор. След това натиснете бутон 2 и отново повдигнете коша нагоре.

Повторете същите действия и от другата страна и отстранете коша от рамката.

9-2 – Обърнете коша с дъното нагоре и освободете винтовете от отворите, както е показано на фигурата.


9-3 – Натиснете бутона на тръбата (1), повдигнете тръбата нагоре (2), след което я отпуснете надолу (3).




9-4 – Натиснете бутоните от двете страни на страничните опори и сгънете едновременно.



10 – МРЕЖА ПРОТИВ НАСЕКОМИ



10-1 – Поставете мрежата против насекоми върху коша.



10-2 и 10-3 – Фиксирайте с тик-так копчета към дамската на рамката.















УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и съгване, за да не ги повредите или счупите.
- Замърсените пластмасови или метални части от продукта почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Дамаската на кошарата и покритието на матрачето може да перете на ръка при температура до 30° C. Спазвайте указанията от прикрепените към тях етикети.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и матрачето, оставяйте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или/и дамаската.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, текстил, метал.

KOSBB022xxxx



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1

www.chipolino.com