

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ-ЛЮЛКА
„MILK SHAKE” 2 В 1**

MILK SHAKE
highchair-swing
2in1



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директива 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” на Европейския парламент и Съвета, на Европейските стандарти EN 14988:2017+A1:2020 „Детски високи столчета. Изисквания и методи за изпитване” и EN 16232:2013+A2:2023 „Изделия за отглеждане на малки деца. Бебешки люлки”, и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР! / NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА КАТО ЛЮЛКА, КОГАТО ДЕТЕТО ВИ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕДИ САМО ИЛИ ТЕЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 9 KG!




- ❖ **ВНИМАНИЕ!** СТОЛЪТ ЗА ХРАНЕНЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА ОСТАВАТ В СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ И НА ВЪЗРАСТ ДО 3 ГОДИНИ ИЛИ С МАКСИМАЛНО ТЕГЛО 15 KG.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ Е СТАБИЛНО ЗАКРЕПЕНА КЪМ КОНСТРУКЦИЯТА НА СТОЛЧЕТО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ: НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕТЕТО ДА СЕ КАТЕРИ ПО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА ПРЕДИ ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСТИ СА ИЗПРАВНИ И СА УСТАНОВЕНИ И ФИКСИРАНИ В ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ ОТКРИТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА В БЛИЗОСТ ДО ПРОДУКТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОТЧИТАЙТЕ РИСКА ОТ НАКЛАНЯНЕ НА СТОЛЧЕТО НА ХРАНЕНЕ, АКО ДЕТЕТО ДОСТИГНЕ И НАТИСНЕ С КРАЧЕТА МАСА ИЛИ ДРУГА ТЪВЪРДА ОСНОВА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ПОВДИГНАТИ ИЛИ НЕРАВНИ ПОВЪРХНОСТИ (НАПРИМЕР МАСА)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНИЯ, СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ПРИ СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА ПРОДУКТА, ДЕЦАТА СА ДАЛЕЧ ОТ НЕГО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ВДИГАЙТЕ И НЕ ПРЕМЕСТВАЙТЕ ПРОДУКТА, КОГАТО В НЕГО ИМА ДЕТЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ НАРАНЯВАНЕ!
- ❖ Никога не оставяйте детето да спи в този продукт. Този продукт не замества кошара или легло. Ако детето заспи или се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща кошара или легло.
- ❖ Виаги задействайте приспособленията за паркиране на колелата! ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОЛЕЛАТА САМО ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТОЛЧЕТО!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Използвайте люлката само за бебета на възраст до около 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg.
- ❖ Не използвайте продукта като столче за хранене за деца, които не могат стабилно и самостоятелно да остават в седнало положение (минимум 6 месеца)!
- ❖ Не използвайте столчето за хранене за деца с тегло, по-голямо от 15 kg!
- ❖ Не поставяйте в продукта повече от едно дете!
- ❖ Не повдигайте продукта посредством табличката за хранене!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте детето да стои изправено на столчето!
- ❖ Не повдигайте, не премествайте и не извършвайте настройки или ремонти по продукта, когато има дете в него!
- ❖ Не поставяйте продукта в близост до стълби, басейни и други опасни места!

- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения и изпитан тип!
- ❖ Не правете промени по конструкцията или модификации! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или дамската.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Столчето за хранене е предназначено за деца, които могат да останат в седнало положение без чужда помощ и на възраст до 3 години или с максимално тегло до 15 kg.
- ❖ Люлката е подходяща за бебета и много малки деца на възраст от 0 до около 6 месеца, които не могат да седят самостоятелно и с тегло не по-голямо от 9 kg.
- ❖ 5-точков предпазен колан
- ❖ Регулиране на поставката за крачета
- ❖ Регулиране наклона на облегалката
- ❖ Регулиране височината на седалката
- ❖ Подвижна двойна табла за хранене (напред и назад в 3 позиции)
- ❖ Горната част на таблата се отстранява
- ❖ Компактен за съхранение в сгънато положение

ДИАГРАМА НА ОСНОВНИТЕ ЧАСТИ



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ. ФУНКЦИИ

ВАЖНО! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ИЛИЮСТРАЦИИ. ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА СТОЛЧЕТО НЕ СА НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ.
ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕНА И ЗАДНА ОСНОВИ

1-1 - ВНИМАНИЕ! При монтиране обърнете внимание на предна (а) и задна (б) основи. На предната основа (а) са монтирани механизмите за люлеещата функция, с които се фиксира и освобождава седалката при люлеене.

Натиснете щифтовете "с" и вмъкнете тръбите на предната основа (а) към тръбите от предната страна на столчето (виж фигурата), докато чуete звук „щрак“ и щифтовете се покажат през съответните отвори.

Натиснете щифтовете "с" и вмъкнете тръбите на задната основа (б) към тръбите от задната страна на столчето (виж фигурата), докато чуete звук „щрак“ и щифтовете се покажат през съответните отвори.

Забележка: При монтиране щифтовете на и на двете основи трябва да бъдат разположени навътре.

1-2 - РАЗГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО

Натиснете бутоните „d“ от двете страни на столчето и го разгънете, както е показано на фигурата. При фиксиране ще чуete звук „click/щрак“.

2 – МОНТИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ТАБЛАТА ЗА ХРАНЕНЕ

Натиснете бутона (1) и преместете подлакътника (2) надолу, докато се фиксира и чуete звук „щрак/click“. Издърпайте навън двете лостчета (4) под таблата. Вмъкнете таблата (3) към подлакътниците на седалката до упор и отпуснете лостчетата, за да се фиксира, при което ще чуete звук „щрак/click“.

Забележка: Направете опит да издърпате таблата навън, за да се уверете, че е фиксирана към седалката.

Таблата за хранене може да поставите в 3 позиции (напред и назад). Издърпайте двете лостчета (4), преместете в желаната позиция и отпуснете, за да се фиксира. Фиксирането във всяка позиция е съпроводено със звук „щрак/click“.

Горната част на таблата се отстранява за пол-лесно почистване.

3 – МОНТИРАНЕ НА КОЛЕЛАТА И ОПОРИТЕ

Вмъкнете и натиснете колелата в отворите на предните и задните крака на столчето. При фиксиране ще чуete звук „щрак“.

4 – РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА СЕДАЛКАТА

Наклонът на седалката се регулира в 3 позиции.

Издърпайте лоста за регулиране на наклона (5) на гърба на седалката и преместете седалката до желаната позиция – 1, 2 или 3. При фиксиране на всяка позиция ще чуete звук „click/щрак“.

5 – РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА СТОЛЧЕТО

Височината на столчето може да се регулира в 6 позиции.

Натиснете бутоните за регулиране (6) от задната страна на предните тръби едновременно с две ръце и преместете седалката нагоре или надолу до желаната позиция. Отпуснете бутоните, за да се фиксира седалката. При фиксиране ще чуete звук „click/щрак“.

6 – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА


Поставката за крачетата може да се регулира в 3 позиции.

Натиснете едновременно бутоните (7) от двете страни на поставката за крака, за да преместете поставката **надолу** от висока в по-ниска позиция. Отпуснете, за да се фиксира.

Избутайте **нагоре** поставката с ръка, за да я преместите от ниска в по-висока позиция. При фиксиране на всяка позиция ще чуете звук „click/щрак“.

7 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

 **Задействано** приспособление за паркиране (8) – натиснете лостчето на приспособлението за паркиране надолу.


 **Незадействано** приспособление за паркиране (колелата се движат свободно) - повдигнете лостчето на приспособлението за паркиране нагоре.

8 – ФУНКЦИЯ ЛЮЛКА

ВНИМАНИЕ! Поставете столчето в най-ниската позиция по височина!

8-1 – Натиснете бутона (9) отдолу на седалката, за да преместете седалката за люлеене.

8-2 – Преместете надолу плъзгача (1) и издърпайте седалката от канала на механизма за люлеещата функция!



9 – ПОСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ДАМАСКАТА

9-1 - Прокарайте краищата на обезопасителния колан през отворите на дамаската. Промушете токата на края на колана през отвора на седалката и я завъртете на 90°, за да се фиксира колана.

9-2 - Поставете горния край на дамаската върху седалката.

9-3 - Вмъкнете коланите в обединяващата тока (К) и натиснете, докато чуете звук „щрак“.

9-4 - Преместете токите нагоре/надолу, за да регулирате дължината на коланите.









ВАЖНО! Коланите не трябва да са усукани, трябва да обхващат плътно детето и да не променят дължината си при закопчано положение!




ВАЖНО! Коланите не трябва да са усукани, трябва да обхващат плътно детето и да не променят дължината си при закопчано положение!


За откопчаване натиснете бутона в средата на обединяващата тока (К) и отделете коланите .

10 – СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЗА ХРАНЕНЕ

Натиснете едновременно бутоните „d“ от двете външни страни на краката и ги сгънете.







УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Почиствайте дамската, пластмасовите и метални части с навлажнена кърпа с хладка вода.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Оставете продукта да изсъхне напълно след почистване, след което го приберете за съхранение.
- ❖ Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Материали за дамската:

Външна част: 100% еко кожа

Пълнеж: 100% полиестер

STHMS024xxxx



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1

www.chipolino.com