

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ

ПОЛИЦИЯ



ПОЖАРНА



ЕДНОРОГ



РЕЙСИНГ



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки“, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 МЕСЕЦА И ТЕГЛО НАД 25 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 36 МЕСЕЦА!
- **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ. Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ДЕМОНТИРАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА.
- **ВНИМАНИЕ!** КОГАТО УПРАВЛЯВАТЕ КОЛАТА ЧРЕЗ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ НА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО!
- Използвайте за дете на възраст от 18 месеца до 36 месеца!
- Да не се използва едновременно от две деца!
- Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката! Препоръчително е използването на каска и протектори.
- Забранява се бягането или пързалането при бутане, когато детето е в колата!
- Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Не поставяйте на продукта допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
 - Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
 - Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
 - Не използвайте батерии от различен тип.
 - Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
 - Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
 - Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
 - Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
 - Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
 - **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци.
- Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Играчката е предназначена за дете на възраст от 18 месеца до 36 месеца и с тегло до 25 kg!
- Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който бутва количката отзад посредством дръжка за родителски контрол.
- Предпазен борд
- Поставка за крачета
- Кормило с мелодии и звуци
- Дръжка за родителски контрол
- Батерии, 2 бр., тип AA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.

ОСНОВНИ ЧАСТИ



1. Корпус
2. Облегалка
3. Кормило
4. Планка за фиксиране на предните колела
5. Седалка
6. Предни гуми комплект
7. Зръжка за родителски контрол
8. Управляваща ос
9. Винтове
10. Предпазен борд
11. Поставка за крачетата
(не е показана на фигурата)
12. Комплект задни колела
(не е показан на фигурата)

Моля, проверете дали описаните части са налични.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).

Действията по сглобяване на играчката са номерирани от Стъпка 1 до Стъпка 11.

Функции на играчката са номерирани с 1 до 2.

Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ

1. МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТА ПРЕДНИ КОЛЕЛА.

Обърнете колата с дъното нагоре и поставете комплекта предни колела, както е показано на фигурата.

2. МОНТИРАНЕ НА ПЛАНКАТА ЗА ФИКСИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА.

Фиксирайте с винтове.

3. МОНТИРАНЕ НА КОМПЛЕКТА ЗАДНИ КОЛЕЛА.

4. ПОСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ОС.

5. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА.

6. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО.

Забележка: Отворите от кормилото и управляващата ос трябва да съвпадат.

Фиксирайте кормилото с винт и гайка.

7. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА.

8. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД.

8-1 – Поставете всяко от рамената на борда към седалката (1).

Завъртете рамото към кормилото (2).



8-2 – Натиснете към кормилото, за да се фиксира (3).







9. МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА






Обърнете колата с дъното нагоре и монтирайте поставката в отворите, докато чуete звук от щракване.



10. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.

11. СГЛОБЕНА ИГРАЧКА.










БАТЕРИИ



Гнездото за батерии се намира на кормилото.

- 1 - Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии;
- 2 - Отстранете капачето;
- 3 - Поставете 2бр.батерии тип AA /1,5V;
- 4 - Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

ВАЖНО! Спайзвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

ФУНКЦИИ

1 - КОРМИЛО С МЕЛОДИИ И ЗВУЦИ

Натиснете бутоните от двете страни на кормилото, за възпроизвеждане на мелодии и звуци.

2 - ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ И ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА



УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- Смазвайте редовно въртящите се части с фино машинно масло.
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат. Не обливайте играчката с вода.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не използвайте продукта по кални, песъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

ROCFT0200xxx/919P
ROCPL0200xxx/919P
ROCUN0200xxx/919P
ROCRC020xxx/919P

Производител: Произведено в Китай
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Пловдив,
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str,
Plovdiv, BULGARIA; tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com