

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА И КОШ ЗА НОВОРОДЕНО ЧАСТИ ОТ КОМПЛЕКТ “ИНФИНТИ” 3 В 1

INFINITY




Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейските стандарти EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички”, EN 1888-2:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg” и EN 1466:2014 „Изделия за отглеждане на малки деца. Кошче с дръжки и стойки за носене на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ЗА ДЕТЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СЯДА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ПРЕТЪРКУЛВА И ИЗПРАВЯ САМО, ИЗПОЛЗВАЙКИ ЗА ОПОРА РЪЦЕТЕ И КОЛЕНАТА СИ! МАКСИМАЛНО ТЕГЛО НА ДЕТЕТО: 9 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША САМО ВЪРХУ ТВЪРДА, ХОРИЗОНТАЛНА И СУХА ПОВЪРХНОСТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОША ВЪРХУ СТОЙКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ И СГЪВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИ БЛИЗО ДО ПРОДУКТА БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОДУКТА, В СЛУЧАЙ ЧЕ НЯКОЯ ЧАСТ Е СЧУПЕНА, СКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ КОЛИЧКАТА НА СЕДАЛКАТА, КОША ИЛИ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ, СА ПРАВИЛНО И СТАБИЛНО ФИКСИРАНИ ЗА РАМАТА.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ❖ ЗА НОВОРОДЕНО БЕБЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-ЛЕГНАЛОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО СЛЕД 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗРАСТ! ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО В ПОЛОЖЕНИЕ „СЕДНАЛО“ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 6 МЕСЕЦА!
- ❖ ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН! Не използвайте продукта до открит огън или източник на силна топлина!
- ❖ НЕ ВДИГАЙТЕ ПРОДУКТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ❖ Използвайте за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Използвайте коша за дете с тегло не по-голямо от 9 kg!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Не поставяйте на седалката допълнително дюзече!
- ❖ Не поставяйте в коша допълнително дюзече!
- ❖ Когато използвате коша за новородено, главата на детето никога не трябва да бъде на по-ниско ниво от нивото на тялото му.
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!


- ❖ Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 3 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ!
- ❖ Количката и коша са предназначени да возят само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Автомобилното детско столче не замества детското кошче или легло. Когато детето се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- ❖ Проверявайте периодично и не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта и вътре в него допълнително шнурове, връзки и предмети (играчки, възглавници и др.), за да избегнете риска от задушаване на детето!
- ❖ Не поставяйте продукта в близост до предмети, които могат да представляват опасност от задушаване, като връзки, шнурове за щори/пердетата и др.
- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало, за да избегнете нараняване на детето.
- ❖ **ВАЖНО!** Прегряването може да застраши живота на детето! Обърнете внимание на температурата на околната среда и облеклото на Вашето дете и се уверете, че детето не е студено или прекалено топло.
- ❖ Препоръчваме да направите консултация със здравен специалист за съвет, относно безопасното спане.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Количката е подходяща за новородени бебета или деца на възраст до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо);
- ❖ Кошът за новородено е предназначен за едно дете на възраст не повече от 6 месеца и с тегло не по-голямо от 9 kg. Може да се използва самостоятелно или като се монтира на рамата на количката;
- ❖ Столче за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил модел "ИНФИНИТИ", за деца с височина от 40 до 85 cm, тегло ≤ 13 kg и а възраст от 0 до 15 месеца. Детското столче за автомобил е безопасно и съвместимо с конструкцията на количката.
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Две положения на седалката – детето е с лице на посоката на движение или детето е с гръб на посоката на движение;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Регулируема поставка за крачета;

ОСНОВНИ ЧАСТИ



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че щифтовете са се показали напълно от отворите.

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 41.

Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

СГЛОБЯВАНЕ

1 – ПОДГОТОВКА ЗА СГЛОБЯВАНЕ

Извадете от кашона седалката (1) и рамата (2) на количката.

2 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

Хванете дръжката с ръце и я издърпайте нагоре, докато чуете звук „щрак/click“ и количката се фиксира в разгънато положение.

3 – РАЗГЪВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Издърпайте лостчето (1) и преместете облегалката на седалката нагоре, за да я разгънете.

4 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

Поставете седалката върху рамата на количката и натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и количката се фиксира. Убедете се, че седалката е фиксирана като се опитате да я издърпате от рамата.

Забележка: Седалката може да се монтира в две положения– детето е с лице на посоката на движението или детето е с гръб на посоката на движение.

5 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете предните колела към отворите от рамата и монтирайте с натиск , докато чуете звук „щрак/click“. Убедете се, че колелата са фиксирани като се опитате да ги издърпате от оста.

6 – ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Издърпайте навън бутончето за демониране (1) от вътрешната страна на колелото и отстранете (2) колелото от количката.

7 – МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете задното колело към отвора на задната ос и монтирайте с натиск, докато чуете звук „щрак/click“ и колелото се фиксира.

8 – ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

За демониране натиснете бутона (1) на задната ос и издърпайте задното колело рамата (2).

9 – МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Поставете борда към предната част на рамата и натиснете надолу, докато чуете звук „щрак/click“ и борда се фиксира.

10 – ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Натиснете бутоните за демониране (1) от двете страни на борда и отстранете (2) предпазния борд от рамата на количката.

11, 12 – МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА В ДВЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Седалката може да бъде монтирана върху рамата на количката в две положения - детето е с лице по посока на движение или детето е с лице към възрастния (обратно на посоката на движение). За да промените положението, натиснете бутоните за демантиране на седалката (1-фиг.11) от двете страни на рамата и издърпайте седалката нагоре. Завъртете седалката на 180°, за да промените посоката на монтиране, поставете я върху рамата и натиснете, докато чуete звук „щрак/click“ и се фиксира (2-фиг.12).

13, 14, 15, 16 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ПРЕДПАЗЕН КОЛАН)

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ ИЛИ СВЛИЧАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ КОЛИЧКАТА! Използвайте коланите, както за новородени деца, така и когато детето може да остава в седнало положение без чужда помощ и може да се надига с ръце или на колене!

13 - За да откопчаете предпазния колан, натиснете обединяващата тока (1) и разединете коланите.

14 – Съединете двете части на коланите, както е показано на фигурата.

15 – Вмъкнете съединените части в обединяващата тока. При закопчаване ще чуete звук „щрак/click“

16 – Регулирайте дължината на коланите от токите.

Коланите могат да бъдат поставени в 3 позиции по височина като прокарате всеки от раменните колани през съответната тока.

ВНИМАНИЕ! Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването!

ВНИМАНИЕ! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка.

17 – МЕКИ ПОДЛОЖКИ НА РАМЕННИТЕ КОЛАНИ

Преместете меките подложки нагоре и надолу до подходящата позиция според детето.

18 и 19 – РЕГУЛИРАНЕ НА СЕННИКА

Издърпайте сенника с ръка (1), за да го разгънете.

Избутайте сенника с ръка (2), за да го сгънете.

Използвайте прозорчето на сенника (фиг.19) като отлепите велкро лентите.

20 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА

Издърпайте лоста (1) нагоре и преместете облегалката в желаното положение.

Забележка: Фиксирането на всяко избрано положение е съпроводено със звук „щрак/click“.

21 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

За да задействате приспособлението за паркиране натиснете педала надолу (2). За да го освободите, избутайте педала нагоре (1).

ВНИМАНИЕ! Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката.

22 – РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА

Натиснете едновременно бутоните (2) от двете страни, за да поставите поставката от висока в по-ниска позиция.

Избутайте поставката с ръка, за да я преместите от ниска в по-висока позиция.

23 – ВЪРТЕЛИВО И ПРАВОЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА`

Преместете плъзгача в посока навън (1), за да извършват предните колела въртеливо движение.

Преместете плъзгача в посока навътре (2) и предните колела ще извършват въртеливо движение.

Забележка: При движение на количката по неравни повърхности, установете предните колела в положение за извършване на праволинейно движение.

24, 25, 26 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

24 – Поставете седалка в положение на детето с лице към възрастния (обратно на посоката на движение). Сгънете сенника. Издърпайте лостчето (1) и преместете облегалката на седалката навътре до пълното ѝ сгъване.

25 – Преместете плъзгач (1) и в същото време натиснете бутон (2). Натиснете дръжката надолу, докато количката се сгъне.

26 – Съхранявайте количката в изправено положение, както е показано на фигурата.

27 - КОШ ЗА НОВОРОДЕНО

ВАЖНО! Позицията на главата на детето в кошчето никога не трябва да бъде на ниво по-ниско от това на тялото на детето!

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ТВЪРДИЯ КОШ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРАТ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА Е С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА!

Забележка: За Ваше удобство, преди да монтирате твърдия кош към рамата на количката, задействайте приспособлението за паркиране.

28 - Издърпайте навън всяка от опорите (1), докато попаднат в каналите и се фиксират. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.

29 – Поставете матрачето (2) в коша.

30 – Закопчайте покривалото за краката (3) към коша.

31 – Монтиране на коша: Поставете коша към рамата на количката, както е показано на фигурата. Натиснете надолу, докато чуете звук „щрак/click“ и коша се фиксира.

32 – Отстраняване на коша от рамата: Натиснете бутоните за демонтиране на седалката (1) от двете страни на рамата и издърпайте седалката нагоре (2).

33 - Издърпайте сенника с ръка, за да го разгънете. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.

34 – Натиснете едновременно бутоните (а) от двете страни на сенника и преместете назад, за да го сгънете.

35 – Повдигнете нагоре долната секция от сенника, за да използвате сектора с вентилация (5).

36 – Приберете допълнителния сенник (6) вътре в сенника на коша, когато няма да го ползвате.

37 – За да използвате допълнителния сенник (6), трябва да го издърпате напред и да го фиксиране към рамата, както е показано на фигурата.

38 – Отстранете покривалото за крака (7) от коша като откопчаете ципа.

39 – За да отстраните вътрешната дамаска на коша, трябва да откопчаете ципа и да я извадите от коша.

40 - Издърпайте навътре всяка от опорите (1), за да излязат от каналите и да сгънете коша.

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРАТ ТАКА, ЧЕ ДЕТЕТО ДА Е С ЛИЦЕ КЪМ МАЙКАТА!


Забележка: За Ваше удобство, преди да монтирате столчето за автомобил към рамата на количката, задействайте приспособлението за паркиране.















Детското столче за автомобил модел „ИНФИНТИ“ се монтира към рамата на количката посредством адаптери (1). Монтирайте адаптерите към столчето (ако не са предварително монтирани) и след това столчето към рамата на количката.











Ако адаптерите не са предварително монтирани, трябва да ги монтирате като натиснете съответния адаптер към столчето. При фиксиране на всеки от адаптерите ще чуете звук „щрак/ click“.









Монтирайте столчето с монтираните адаптери към рамата на количката. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.

За демонтиране на детското столче за автомобил - натиснете бутоните за демонтиране от двете страни и отстранете столчето от рамата.









УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамските, замърсени пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте продуктите от комплекта, оставайте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по продуктите, ако ги съхраните влажни.
- ❖ Съхранявайте продуктите на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!

Състав на плата за количката:

полиестер

Подплата и пълнеж:

100% полиестер



Състав на тъканта на кошарата:

полиестер

Подплата и пълнеж:

100% полиестер



KKIF0240xxx
KKIFC0240xxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com