

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ  
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА „KISS”**

**KISS**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и на Европейските стандарти EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички” и EN 1888-2:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА  
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,  
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

**ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ, СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛИЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С КОЛИЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ❖ ЗА НОВОРОДЕНИ БЕБЕТА ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-ЛЕГНАЛОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО НА СЕДАЛКАТА!
- ❖ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА СЕДНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО СЛЕД 6-МЕСЕЧНАТА МУ ВЪЗРАСТ! ПОЗИЦИЯТА НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО В ПОЛОЖЕНИЕ „СЕДНАЛО“ НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ДО 6 МЕСЕЦА!
- ❖ ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ НЕ ВДИГАЙТЕ КОЛИЧКАТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!
- ❖ Използвайте количката за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- ❖ Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- ❖ Не поставяйте в количката допълнително дъшечче!
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Максималното натоварване на чанта за багаж (в случай, че се използва такава) не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ!
- ❖ Количката е предназначена да вози само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!

- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили количката напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Количката е подходяща за новородени бебета или деца на възраст до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо);
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Регулируема облегалка на седалката;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Регулируема подложка за крачета;
- ❖ Автоматично сгъване на количката.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



- Рамка – 1 бр.
- Предни колела – 2 бр.
- Задни колела – 2 бр.
- Предпазен борд – 1 бр.
- Поставка за чаша/шише – 1 бр.
- Опора – 2 бр.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 13. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

## **1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА**

1-1 – Освободете фиксатора (a).

1-2 – Хванете дръжката с ръка и повдигнете нагоре, докато чуete звук „щрак/click“ и количката се фиксира в разгънато положение.

## **2 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА**

2-1 – Поставете всяко от предните колела към отворите от предната част на рамата и натиснете, докато чуete звук „щрак/click“ и колелета се фиксират.

2-2 – За демонтиране на всяко от предните колела натиснете бутона за демонтиране (b) и отстранете колелото от рамата.

## **3 – ПРАВОЛИНЕЙНО И ВЪРТЕЛИВО ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА**

Натиснете надолу лостчето „c“ – предните колела ще извършват праволинейно движение.

Преместете нагоре лостчето „c“ – предните колела ще извършват въртеливо движение.

**Забележка:** При движение на количката по неравни повърхности, установете предното колело в положение за извършване на праволинейно движение.

## **4 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА**

4-1 – Вмъкнете задното колело с натиск към задната част на рамата, докато чуete звук „щрак/click“.

**ВНИМАНИЕ!** След монтиране се уверете, че колелото се върти леко и е сигурно фиксирано, като се опитате да го издърпате от рамата!

4-2 – За демонтиране натиснете бутоните (d) от двете страни и отстранете всяко от задните колела.

## **5 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД**

**Монтиране:** Поставете двата края на борда към предните тръби на рамата и натиснете, докато чуete звук „щрак/click“ и бутоните „e“ се покажат през отвора.

**Демонтиране:** Натиснете бутоните за демонтиране „e“ и отстранете борда.

## **6 – МОНТИРАНЕ НА ОПОРИТЕ**

Поставете опорите към рамата, така че профилите да съвпадат и натиснете до упор.

Опорите осигуряват стабилност, когато след сгъване, поставите количката в изправено положение.

## **7 – МОНТИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА ЧАША/ШИШЕ**

Поставете поставката за чаша/шише към издадения елемент отстрани на дръжката и плъзнете надолу, за да се фиксира.

## **8 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ**

Натиснете педала надолу, за да задействате приспособлението за паркиране. Количката остава неподвижна. Индикаторите (1) ще бъдат в червен цвят.

Поставете педала нагоре, за да освободите приспособлението за паркиране. Количката ще се движи отново и индикаторите (2) ще бъдат в зелен цвят.

**ВНИМАНИЕ!** Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката!

## **9 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА**

**ВНИМАНИЕ!** НОВОРОДЕНО ИЛИ БЕБЕ НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ НА СЕДАЛКАТА САМО, КОГАТО ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГРЪБЧЕТО Е В НАЙ-ЛЕГНАЛО (РАЗГЪНАТО) ПОЛОЖЕНИЕ!

9-1 – Натиснете от двете страни токата за регулиране на облегалката и издърпайте надолу, за да поставите облегалката в по-ниска позиция.

9-2 – Издърпайте двете коланчета навън, за да придвижите токата за регулиране нагоре и да поставите облегалката в по-висока позиция.

## **10 – РЕГУЛИРАНЕ НА СЕННИКА**

**Разгъване (1):** Издърпайте сенника с ръка.

**Сгъване (2):** Избутайте сенника с ръка.

## **11 – ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА**

Натиснете едновременно лостчетата (L) от долната страна на поставката (под дамаската) и преместете поставката надолу до желаната позиция.

За горна позиция, избутайте с ръка поставката нагоре. При фиксиране на избраната позиция ще чуете звук "щрак".

## **12 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)**

**ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН) ОТ РАЖДАНЕТО НА ДЕТЕТО И ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧКАТА! РЕГУЛИРАЙТЕ ВИСОЧИНАТА НА КОЛАНИТЕ СПОРЕД РАЗМЕРИТЕ И ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО, НО НЕ ОТСТРАНЯВАЙТЕ КОЛАНИТЕ ОТ СЕДАЛКАТА НА КОЛИЧКАТА!

12-1 – Обезопасителният колан може да се поставя на 2 нива по височина (I или II).

Промушете токата на раменния колан през желания отвор (I или II), завъртете и издърпайте колана, за да фиксирате на гърба на облегалката.

Забележка: Винаги поставяйте двата колана на една и съща височина.

За да отстраните коланите, завъртете токата и я промушете през отвора.

12-2 – Натиснете бутона (1) на обединяващата тока, за да откопчаете колана.

Регулирайте дължината на коланите като придвижите токите (2) нагоре или надолу.

**Забележка:** Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

**ВАЖНО!** Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка!

## **13 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА**










**ВАЖНО!** Преди да сгънете количката трябва да изпразните коша за багаж.







13-1 – Поставете предните колела в позиция за праволинейно движение.

13-2 – Преместете с палеца на ръката плъзгач (1) в указаната на фигурата посока и в същото време натиснете с другите четири пръста бутона (2).


13-3 – Натиснете дръжката напред. Количката ще се сгъне автоматично и фиксатора (3) ще заключи количката в сгънато положение.

13-4 – Сгъната количка.





“щрак”





## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамаската, замърсените пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте продукта, оставайте го да изсъхне преди да го приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по продукта, ако го съхраните влажен.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!

### Състав на дамаската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



LKKS024xxxx

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)