


**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ ИЛИ
МАЛКО ДЕТЕ „ДИНО”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директива 2001/95/EO „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 13209-2:2015 „Изделия за отпълждане на малки деца. Приспособления за носене на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Част 2: Гъвкаво приспособление за носене на бебе” и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:

ВНИМАНИЕ! НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР, КОГАТО Е ПОСТАВЕНО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО!

ВНИМАНИЕ! ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 4 МЕСЕЦА И С ТЕГЛО НЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 15 KG.

ВНИМАНИЕ! ПРИ НОВОРОДЕНИ С НИСКО ТЕГЛО И ДЕЦА СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА ИЗВЪРШИТЕ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА!

ВНИМАНИЕ! РАВНОВЕСИЕТО ВИ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАРУШЕНО КАКТО ОТ ВАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ, ТАКА И ОТ ДВИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО!

ВНИМАНИЕ! БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО СЕ НАВЕЖДАТЕ НАПРЕД ИЛИ НАКЛОНЯВАТЕ НАСТРАНИ!

ВНИМАНИЕ! ТОВА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ!

ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!

- Този продукт е предназначен само за едно дете!
- Установете дължината на коланите така, че да обхващат пътно и да не затрудняват движенията на детето и носещия.
- Преди употреба задължително проверявайте изправността на всички части от продукта и сигурността на токи, закопчалки и регулировки.
- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- При необходимост да се наведете напред съгнете коленете, а не кръста, за да предотвратите падане на детето!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- НЕ използвайте продукта, когато сте в легнато положение!
- При използване на приспособлението в домашни условия, отчитайте опасността от различните източници на топлина в дома или вероятността да разлеете горещи напитки, докато носите детето!
- Не правете промени или модификации по продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- Подходящо за деца на възраст над 4 месеца, с тегло до 15 кг;
- Препоръчителна възраст на детето от 4 до 12 месеца;
- Три положения на детето в приспособлението за носене:
 - отпред , с лице към възрастния – за деца на възраст от 4 до 12 месеца
 - отпред, с лице по посока на движението – за деца на възраст от 4 до 12 месеца
 - отзад на гърба на възрастния – за деца на възраст от 6 до 12 месеца;
- Коланите се регулират според размерите на детето

ФУНКЦИИ

ВАЖНО! ПОЗИЦИЯТА НА ДЕТЕТО СПРЯМО ТЯЛОТО НА ВЪЗРАСТНИЯ, МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ ДЪЛЖИНата НА КОЛАНите.

ПРЕПОРЪКА: Преди да използвате по предназначение приспособлението за носене, направете няколко опита за поставяне на бебето, за регулиране на коланите и за поставяне на приспособлението с детето в трите описани положения.

1. ПОЛОЖЕНИЯ НА ДЕТЕТО В ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО




1

Забележка: При поставяне на приспособлението за носене на бебе на гърба на възрастния, използвайте помощ от друг възрастен.

2. РЕГУЛИРАНЕ НА ОТВОРИТЕ ЗА КРАКАТА НА ДЕТЕТО

ВНИМАНИЕ! РЕГУЛИРАЙТЕ И УСТАНОВЕТЕ ОТВОРИТЕ ЗА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО ТАКА, ЧЕ ДА НЕ ДОПУСНете ИЗХЛУЗВАНЕ НА ДЕТЕТО ПРЕЗ ТЯХ.



2-1

2-2

2-3

щрак



2-4

3 . ПОСТАВЯНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА НОСЕНЕ НА БЕБЕ



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

- Перете на ръка или в перална машина на програма с температурен режим до 30°C. Спазвайте указанията от прикрепения към продукта етикет.
- Пластмасовите и текстилни части почиствайте с меки перилни препарати и навлажнена кърпа.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина! Не гладете!
- Винаги оставяйте продукта да изсъхне преди да го приберете за съхранение или да го използвате отново. Възможно е да се появии мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте продукта на прякото въздействие на слънце, дъжд, влага или резки температурни промени!

Използвани материали: текстил и пластмаса



KEND01xxxxx

chipolino