



BG


ВАЖНО!

ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ


ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не използвайте mamaRoo®, след като детето ви може да седи без помощ или да се опитва да се изправи, независимо от възрастта или теглото.


ЧАСТИ




СГЛОБЯВАНЕ




5




9




6




10




7




11



8




12




РАЗГЛОБЯВАНЕ


1




2




3




4




5




6




7




8



9




ФУНКЦИИ




Движения

Скорост




Звук




Rain Fan Ocean Heart Aux

Сила на звука




1s




Bluetooth®


BG: Контрол на движението и звука. За инструкции за настройка и употреба, изтеглете приложението 4moms®.



Спиране



Изключване на екрана



Отстраняване на проблеми (BG)

Проблем	Съвет / Решение
Устройството е спряло и дисплея LCD мига	"Нещо блокира движението на mamaRoo®. Изчистете го внимателно и отново натиснете бутона за включване на устройството"
Устройството не се включва.	Проверете , дали устройството е свързано със захранващата мрежа
Не се чуват записаните в устройството звуци	Проверете на страница 20 и 21 , дали звуците не са заглушени и ги усилете
Не се чува музика при включено MP3 устройство	Регулирайте силата на звука и на двете , mamaRoo® и MP3 устройства
Не мога да махна предния край на капака на mamaRoo® при демонтажа	"Вижте изображение # 4 в раздел РАЗГЛОБЯВАНЕ в инструкцията за ползване"
Пяната за пакетиране блокира основата при опаковане	"Основата трябва да се напасва. Вижте изображение # 8 в раздел РАЗГЛОБЯВАНЕ в инструкцията за ползване "

Грижа за уреда (BG)

За безопасното използване на продукта , периодично проверявайте всички вързващи елементи (винтове , копчета , ципове), че са здраво закрепени , не показват признаки на износване , не са повредени или "счупени.mamaRoo е проектиран да се изключва след 4 часа непрекъсната употреба. Ако бихте искали да продължите да използвате вашия mamaRoo, натиснете бутона за включване."

Почистване на вашия mamaRoo® (BG)

- Седалката и играчките от платат могат да се перат в пералня. Перете ги със студена вода на лек цикъл Не използвайте избелващи средства. Сушете ги отделно и за кратко време.
- След изпиране , закопчайте ципа на седалката за ограничителния ринг , така че , отворът за играчката да бъде в горната страна. Проверете дали сте закопчали добре двата края на ципа.Не монтирайте обратно седалката.
- Основата , металните и пластмасови части и играчките могат да се почистват с разреден разтвор и мека кърпа.Основата , седалката и играчките , да не се потапят във вода.
- Преди почистване се уверете , че mamaRoo® е изключен от захранващата мрежа

За клиентите:

Ако имате въпроси , можете да се обадите на телефона за обслужване на клиенти : 0038641760900



ВНИМАНИЕ !

mamaRoo® не е предназначен за дълги периоди на сън

Никога не поставяйте уреда върху мека основа (легло, диван, възглавница)

Седалката може да се преобърне и да причини задушаване

Не поставяйте допълнителни възглавници или подложки. Използвайте само предоставената седалка.

Подложката за новородени 4moms® newborn е съвместима с mamaRoo®

Ако вашето дете не може да стои в наклонена или изправена позиция или има някаква друга специална нужда, трябва да се консултирате с вашия лекар, кога може да започнете да ползвате уреда.

ВНИМАНИЕ !

ВАЖНО ! ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Неспазването на тези указания за монтаж и ползване на уреда може да доведе до сериозни увреждания или смърт.

Прочетете всички инструкции преди монтаж и ползване на уреда. Монтажа задължително се извършва от възрастен. Не използвайте уреда, ако е повреден или счупен. Пазете децата от погълщането на малките части.

"В случай на повреда или проблеми, преустановете използването и се свържете с 4moms® Обслужване на клиенти."

ВНИМАНИЕ !

Никога не оставяйте детето без надзор

Никога не поставяйте уреда върху наклонена повърхност, може да се плъзне и преобърне

Използвайте го само когато е поставен на пода

Винаги използвайте системата за обезопасяване. Нагласете коланите така, че да обхванат пътно детето

Никога не използвайте поставката за играчките, за да носите или премествате mamaRoo®

Не повдигайте mamaRoo®, когато сте заети

Никога не използвайте mamaRoo® за столче в колата

Не използвайте mamaRoo®, ако има счупени или липсващи части

Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от тези, одобрени от 4moms®

Не използвайте уреда близо до вода

Не използвайте mamaRoo®, ако някои от елементите му са мокри

ВНИМАНИЕ !

НИКОГА не оставяйте детето без надзор с разхлабени колани в седалката, има възможност от задушаване

Не поставяйте уреда в близост до кабели, шнурове и други подобни, поради опасност от задушаване. Пазете детето от шнурове на играчки, качулки с копчета и други при използване на уреда поради опасност от задушаване

Не ползвайте други играчки, освен предоставените за този продукт от 4moms®

Кабелите могат да причинят задушаване. Пазете MP3 и захранващите кабели далеч от детето

Не използвайте продукта без платнената седалка.

ДА СЕ СГЛОБЯВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН.

Използвайте инструкцията за сглобяване. При възникнали трудности, свържете се с Обслужване на клиенти на 4moms®. Използвайте само включения в комплекта захранващ кабел

При възникнали трудности, свържете се с Обслужване на клиенти на 4moms®. Използвайте само включения в комплекта захранващ кабел

Уредът е предназначен само за ползване в затворени помещения.

Гаранция (BG)

Този уред съдържа :

Този продукт е в съответствие на част 15 от FCC изисквания , тъй като отговаря на следните две условия

1. Този продукт няма вредни въздействия

4moms® гарантира на всеки купувач на , mama-Roo®, че уреда няма да даде дефекти в материалите и изработката ,ако се използва правилно , в съответствие на инструкциите за ползване

Гаранцията е в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на закупуването и важи само в страната от която е закупен

Гаранцията е валидна само за продукти закупени от оторизирани търговци на дребно или дистрибутори на 4moms®

Гаранцията не важи за закупени продукти - втора употреба

Ако устройството се определя от 4moms® като дефектно , 12 (дванадесет) месеца от датата на закупуването ,

гаранцията ще покрие ремонта или подмяна на модула или сглобките

4moms® не поема отговорност за подмяна и ремонт в резултат на неправилно използване , неподдръжане и непочистване на уреда , както е указано в ръководството предоставено с продукта

Тази гаранция не покрива искове произтичащи от злоупотреба , промяна , нанесени щети , случайно увреждане , нормално износване , участие в злополука или неспазване на инструкциите за монтаж , поддръжка и употреба

4moms® не поема никаква отговорност за нанесени телесни повреди или причинени имуществени щети , в резултат от неправилната употреба или модифициране на mamaRoo®

За чуждестранни клиенти:

Всички продукти на 4moms® са с гаранцията най-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на закупуването и важи само в страната от която е закупен

Гаранцията може да варира в зависимост от държавата и е в съответствие с изискванията на закона в държавата в която уредът е закупен

За пълни подробности и всякакви гаранционни претенции , трябва да се свържете с местния оторизиран дистрибутор на 4moms®

Списък на дистрибуторите може да бъде намерен на global.4moms.com

"Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®

40 24th Street

Pittsburgh, PA 15222

www.4moms.com

1-888-614-6667

© 2014 Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®

All Rights Reserved.

US and International Patents and Pending Patents

Patent Information Available at

www.4moms.com/patents

4moms® and mamaRoo® are registered or pending trademarks in the United States and other jurisdictions owned by Thorley Industries LLC, d.b.a. 4moms®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 4moms® is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners."

Официален Дистрибутор

Minime d.o.o.

Tbilisijska ulica 59

1000 Ljubljana

SI-Slovenia (EU)

email: info@minime.si

phone: 00386 41 760 900



MiniMeBabyOfficial



@minime.si

#MiniMeBabyOfficial

11

