

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



Misty

SMART ОВЛАЖНИТЕЛ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН



AGU SAH10*/SAH10B


BG

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

* Кожената каишка за пренос на съда с вода не се доставя с модел AGU SAH10.


www.agu-baby.bg

1.1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО




- 1 Главен уред
- 2 Филтър за деминерализация на вода
- 3 Антибактериална касета
- 4 Капак на изходна дюзата
- 5 Капак на съд за вода с декоративна вложка
- 6 Съд за вода
- 7 Каишка за пренос на съда с вода
- 8 Ръководство с инструкции

1.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ (ОПИСАНИЕ)




- 1 ВКЛ./ИЗКЛ. LED
- 2 Бутон за задаване на целева влажност
- 3 Индикатор за свършила вода
- 4 Индикатор на режим на спрей
- 5 Индикатор за мрежова връзка
- 6 Бутон за режим спрей/Вкл./Изкл. на мрежа
- 7 Бутон Вкл./Изкл.
- 8 Индикатор за температура
- 9 Индикатор за влажност

2. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА



*** Предварително, поставете филтъра и касетата в отделен съд с вода в продължение на 6 часа.



3.1. РАБОТА С УРЕДА (БЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ)



①
Включете
уреда



②
Изберете
индикатор
за влажност



③




Изберете
един от
трите
режима на
пръскане



3.2. РАБОТА С УРЕДА (С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ)



4. ПОДДРЪЖКА



Почистете уреда, като използвате мек почистващ препарат и кърпа. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, КАТО ЕМУЛСИИ, ПОЛИРАЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА НА УРЕДА**

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



Misty

SMART ОВЛАЖНИТЕЛ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН



AGU SAH10*/SAH10B

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

* Кожената каишка за пренос на съда с вода не се доставя с модел AGU SAH10.

www.agu-baby.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

1	УВОД	3
2	СПИСЪК НА СИМВОЛИТЕ	4
3	ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	4
4	ЦЯЛОСТЕН КОМПЛЕКТ	5
5	ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ	6
6	ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО	7
6.1.	ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИСПЛЕЙ	7
6.2.	ОСНОВНИ ЧАСТИ НА КОРПУС	7
6.3.	ФИЛТРИ И КАСЕТА	8
7	НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА	8
8	ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ	11
9	РАБОТЕН ПРИНЦИП И ПРОЦЕДУРА	12
9.1	РАБОТА С УРЕДА БЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ	12
9.2	РАБОТА С УРЕДА С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ	12
9.2.1	ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	13
10	ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	14
10.1	ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА	14
10.2	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪДА ЗА ВОДА	14
10.3.	ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА НА УРЕДА	14
10.4.	ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА И КАСЕТАТА	15
11	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	16
12	ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ	16
13	ИЗХВЪРЛЯНЕ	17
14	СЕРТИФИКАЦИЯ	17
15	ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	18

1 УВОД

Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте нашите продукти! Смарт овлажнителят AGU SAH10/SAH10B е високопроизводителен уред, който може да създаде оптимален климат на закрито. Смарт овлажнителят AGU SAH10/SAH10B е проектиран и произведен с най-съвременни технологии и материали.

Характеристики на смарт овлажнител AGU SAH10/SAH10B:

1. Дистанционно управление на уреда чрез мобилното приложение AGU.
2. Ултразвуковата технология осигурява приятно овлажняване на въздуха във Вашия дом.
3. Водата в уреда се почиства от бактерии, котлен камък и други частици, благодарение на антибактериалната касета с кокосови влакна и сребърни йони** и филтъра за деминерализация на вода.
4. Антибактериалната касета** предотвратява до 99% разпространението на обичайните бактерии във водата в рамките на 24 часа.
5. Благодарение на антибактериалната пластмаса, разпространението на бактерии по повърхностите на уреда е 99% по-бавно в рамките на 24 часа.
6. Съд за вода, с вместимост от 5.5/6-литра и високата скорост на пръскане гарантира ефективно овлажняване на помещения с площ до 40 m².
7. Вградени хигрометър и термометър.
8. Освен това, уредът притежава и следните изключително важни функции:
 - Автоматичен контрол на необходимото ниво на влажност в помещението.
 - Разреждане на зарядите на статично електричество (те могат да се образуват в сух въздух).

** Доставка се допълнително.



Моля, преди употреба на смарт овлажнителя, прочетете внимателно това ръководство с инструкции и го пазете за бъдеща справка.

2 СПИСЪК НА СИМВОЛИ

Символи Значение



Продуктът отговаря на изискванията на:

- Директива за радио оборудване 2014/53/EO;
- Директива 2011/65/EO RoHS за Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.



WEEE (Директива за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване). Символът на продукта или на неговата опаковка означава, че този продукт не попада в категорията на битови отпадъци. За да се избегне възможно увреждане на околната среда и човешкото здраве, разделяйте такъв тип отпадъци от другите и ги изхвърляйте в съответствие с приетите стандарти.



Продуктът Отговаря на изискванията на:

TR CU 020/2011 “За електромагнитна съвместимост на технически средства”.



Предупреждение/ Внимание



Прочетете “Ръководството с инструкции” преди употреба.



Производител.





Дата на производство

3 ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Високопроизводителният смарт овлажнител AGU SAH10/SAH10B е проектиран да повишава и поддържа оптималното ниво на влажност в жилищните помещения.

Проблемът със сухия въздух през зимата или в помещения, в които работи климатик, или отоплителен уред, вече е решен.

4 ЦЯЛОСТЕН КОМПЛЕКТ



- Основен блок – 1 бр.
- Съд за вода – 1 бр.
- Капак на съд за вода с декоративна вложка – 1 бр.
- Капак на изходяща дюза – 1 бр.
- Ръководство с инструкции – 1 бр.
- Филтър за деминерализация на вода – 1 бр.**
- Антибактериална касета – 1 бр.**

** Доставя се допълнително.

5 ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Елемент	Описание
Тип	Ултразвуков овлажнител
Електрическо захранване	AC електрическо захранване 220 V 50-60 Hz
Скорост на пръскане, мл/ч	Ниво 1: 100 Ниво 2: 200 Ниво 3: 300
Обем на съд за вода	6 за модел SAH10 5,5 литра за модел SAH10B
Материал на съд за вода	Антибактериална ABS пластмаса
Макс. препоръчителна площ на обслужвано помещение, m ²	40
Датчици	Термометър/хигрометър
Защита от котлен камък	Да (йонообменен филтър със смола)
Консумация на енергия, W	22,5
Тегло, g	Смарт овлажнител: SAH10 – 2250 SAH10B – 2300
Размери, мм	Смарт овлажнител: SAH10 – 375x205x205 SAH10B – 375x220x205
Антибактериална касета	антибактериалната касета с кокосови влакна и сребърни йони
Филтър за деминерализация на вода	Йонообменен воден филтър
Експлоатационен живот на продукта	Живот: Основен блок – 5 години Филтър за деминерализация – филтриране на не повече от 100 литра вода Антибактериална касета – 12 месеца

6

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

6.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИСПЛЕЙ



6.2. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА КОРПУС



*Доставя се само за модел SAH10B


6.3. ФИЛТЪР И КАСЕТА

Този овлажнител е проектиран за работа както със, така и без филтър за деминерализация и антибактериална касета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако използвате овлажнителя без филтър и касета, използвайте дестилирана вода. Освен това, почиствайте регулярно съда за вода (вижте Глава 10 “Почистване и поддръжка”).

Използването на овлажнителя с чешмяна вода без филтър ще предизвика появата на бели налепи по уреда и съседните предмети, ще понижи живота на уреда и ще анулира гаранцията.



Филтър за деминерализация на вода**



Антибактериалната касета с кокосови влакна**

** Доставя се допълнително.

7 НАСОКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При използването на електроуред, винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки.

Преди свързване се уверете, че напрежението, указано на уреда, отговаря на напрежението на мрежата във Вашия дом.

- Този уред е само за домашна употреба. Не използвайте уреда за цели, различни от неговото предназначение. Използването на уреда за цели, различни от описаните в настоящето ръководство, се възприема за нарушение на правилата за работа.

- Проверявайте периодично хранващия кабел за възможни повреди.
- Не използвайте уреда, ако има видими повреди по хранващия кабел или корпуса.
- Този овлажнител може да се използва от лица (включително и от деца) с понижени сензорни или ментални възможности и с липса на опит и познания, само ако тези лица са надзирани или бъдат инструктирани по отношение на уреда, от лицата, отговарящи за тяхната безопасност.
- Уредът не трябва да се оставя без надзор по време на работа.
- Изключвайте уреда от електрическото хранване само със сухи ръце, като дърпате за щепсела, а не за кабела. Неизпълнението на това може да доведе до повреда на проводника и токов удар.
- Винаги изключвайте уреда от електрохранването, когато той не се използва и преди почистване и смяна на части.
- Не полагайте хранващия кабел в близост до източници на топлина, газ или електрически печки. Уверете се, че кабелът не е усукан или извит, и че не влиза в контакт с остри предмети. Повреда на кабела може да предизвика неизправност на овлажнителя.
- Винаги поставяйте уреда на плоска, равна повърхност.
- Не насочвайте дюзата към стени или мебели.
- Не използвайте уреда, ако той не е напълно сглобен или някои от неговите части липсват.
- За почистването на уреда използвайте чиста вода. Температурата на водата не трябва да надвишават 40°C.
- В съда трябва да сипвате само вода. Не добавяйте парфюм, ароматни масла или химикали към водата.
- Не поставяйте овлажнителя на пряка слънчева светлина. Препоръчителни работни условия: 15°C–40°C, < 80% О.В.
- Не използвайте уреда в изключително влажни помещения, като баня, сауна и др.
- Не поставяйте овлажнителя в близост до компютър или друго електронно оборудване.
- Не се препоръчва поставянето на уреда под климатици.
- Уредът изисква редовно почистване. Не го потапяйте във

вода. Не изплаквайте с течаща чешмяна вода. За допълнителна информация, вижте раздел “Почистване и поддръжка”.

- Не използвайте абразивни почистващи препарати, като емулсии, почистващи кремове, полиращи препарати и др., за почистване на корпуса на уреда.
- Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, забършете неговата вътрешност със суха и мека кърпа.
- Не отваряйте основния блок на овлажнителя.
- Ако забележите неизправност, спрете да използвате овлажнителя и се свържете със специализиран сервизен център. При никакви обстоятелства не трябва да ремонтирате уреда сами. Всички ремонти трябва да се извършат от упълномощен сервизен център.
- Производителят не носи отговорност за щети или загуби, предизвикани от неспазване на инструкциите за безопасност или от неправилна употреба или от употреба не по предназначение.
- Дръжте уреда извън достъпа на децата. Не позволявайте на деца да използват уреда като играчка. Овлажнителят не е играчка и не е предназначен за игра.
- Не блокирайте отворите за изход. Не сипвайте вода през отворите за въздух/пръскане.
- Използвайте само оригинални филтри и касети на AGU, проектирани за тези модели овлажнители. Забранява се използването на филтри и касети на други производители.
- Не почиствайте филтъра или касетата в миялна или перална машина.

8 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

1. Извадете продукта и неговите аксесоари от кутията. Отстранете всички опаковъчни материали, етикети и промоционални стикери.
2. Поставете филтъра за деминерализация в отвора, в основата на съда за вода.



ВНИМАНИЕ

За правилното функциониране на филтъра за деминерализация е необходимо йонообменната смола да абсорбира определено количество вода. Поради тази причина, потопете новия филтър във вода в продължение на 6 часа, преди да го поставите в овлажнителя.

За нормалното функциониране на антибактериалната касета, тя трябва да бъде потопена във вода в продължение на 6 часа преди да бъде поставена в овлажнителя.

3. Поставете антибактериалната касета в основата на овлажнителя.
4. Поставете съда за вода върху основата на овлажнителя.





Налейте 6 литра или 5,5 литра вода в съда, в зависимост от модела на овлажнителя (можете да използвате чешмяна вода при монтиран филтър, а в случаите, когато не се използва филтър, трябва да се налее дестилирана

вода).


5. Поставете капака на съда за вода и капака на изхода.

Овлажнителят е готов за работа.



9 ПРИНЦИП НА РАБОТА И ПРОЦЕДУРА

9.1. РАБОТА С УРЕДА БЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ



1. Свържете смарт овлажнителя към електрическата мрежа.

2. Включете уреда, като докоснете икона на .

3. Можете да контролирате подсветката на уреда, като докоснете икона .

4. Изберете един от трите режима на пръскане, като докоснете икона .

5. Задайте целевата стойност на овлажняване (при достигането на тази стойност, пръскането ще спре), като докоснете икона .

Препоръчителната относителна влажност за помещения е между 40% до 60%.

6. Когато водата в уреда свърши на панела ще се появи индикаторът .

9.2. РАБОТА С УРЕДА С МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението AGU Ви предоставя допълнителни възможности за дистанционно управление на вашия смарт овлажнител.

Можете да:

- Включвате и изключвате уреда с Вашия смартфон.
- Зададете необходима скорост на пръскане.
- Регулирате целевия обхват на влажност.
- Да включвате и изключвате подсветката и всички индикатори на уреда.
- Да зададете таймер за заспиване.



9.2.1. ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Инсталирайте приложението на Android 5.0 или по-висок, iOS 10.0 или по-висок.

Вариант а: отворете PlayMarket или AppStore, въведете «AGU» в полето за търсене и изтеглете приложението.

Вариант б: За директна връзка към изтегляне на приложението, сканирайте този QR код.

1. Изтеглете и инсталирайте приложението.



2. Регистрирайте се или влезте чрез страница в социална медия.
3. Изберете уред за свързване.
4. Въведете необходимите потребителски данни.
5. Въведете данните на Вашата домашна мрежа.
6. Включете уреда.
7. Натиснете и задръжте бутон .
8. Мрежовият индикатор ще започне да мига бързо.
9. Натиснете бутон “Соект” (Свързване) в приложението.
10. Следвайте инструкциите на приложението.

9.2.2. СЛЕД КАТО СВАЛИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО, СЛЕДВАЙТЕ СЪПКИТЕ ЗА ВРЪЗКА С УСТРОЙСТВОТО.

ВАЖНО:

1. За да осъществите връзка с овлажнителя, е необходимо вашия рутер да работи на честота 2,4 GHz. Съвременните рутери обикновено подържат две честоти – 2,4 GHz и 5GHz. Необходимо е да се уверите, че сте задали опция в настройките на рутера, така че той да работи на честота 2,4 GHz или паралелно на двете честоти.
2. Мрежата, към която сте свързани с вашия телефон/таблет трябва да е тази, работеща на честота 2,4 GHz.
3. Следвайте стъпките, посочени в инструкцията за употреба.

10 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди всяко почистване на овлажнителя се уверете, че той е изключен от основното електрозахранване.

Редовните грижа и почистване са предпоставки за гладка, ефективна и безопасна работа на уреда, както се препоръчва от производителя.

10.1. ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА

Редовно почиствайте външните повърхности на овлажнителя, за да избегнете натрупването на прах. Почиствайте с мека, влажна кърпа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не потапяйте основния блок на овлажнителя във вода.

Не използвайте абразивни почистващи препарати, като емулсии, полиращи препарати и др., за почистване на корпуса на уреда.

10.2. ПОЧИСТВАНЕ НА СЪД ЗА ВОДА

За да поддържате хигиената на уреда, съдът за вода трябва да се почиства поне веднъж седмично.

1. Преди почистване, изключете уреда, като натиснете  и го изключете от основната мрежа.
2. Махнете капака на съда и извадете съда за вода.
3. Изпразнете съда за вода.
4. Отстранете филтъра (ако се използва) и го оставете настрана.
5. Почистете уреда, като използвате мека почистваща кърпа и препарат.
6. След почистване на съда, поставете обратно филтъра.

10.3. ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА НА УРЕДА

1. Изключете уреда, като натиснете  и го изключете от основното електрозахранване.
2. Отделете съда за вода.

3. Източете основния блок.
4. Отстранете касетата (ако се използва) и я оставете настана.
5. Почистете уреда, като използвате мека почистваща кърпа и препарат.
6. След почистване на съда, поставете обратно касетата.

10.4. ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ НА ВОДА И КАСЕТАТА

По време на работа, производителността на филтъра за деминерализация на вода и антибактериалната касета постепенно се понижава. По вътрешните повърхности може да се появи котлен камък.

Тип на филтър/касета	Полезен живот
Филтър за деминерализация на вода	100 литра
Антибактериална касета	12 месеца

Ако чешмяната вода е много твърда, филтърът за деминерализация на вода трябва да бъде сменян по-често. Появата на бели отлагания по предмети около овлажнителя показва, че филтърът се нуждае от смяна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставяйте вода в основния блок, когато уредът няма да се използва за повече от две седмици.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното функциониране на филтъра за деминерализация е необходимо йонообменната смола да абсорбира определено количество вода. Поради тази причина, потопете новия филтър във вода в продължение на 6 часа, преди да го поставите в овлажнителя.

Ако няма да използвате овлажнителя, почистете уреда, според инструкциите по-горе, и го подсушете. Отстранете филтъра и касетата, изплакнете под течаща вода и подсушете.

11 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на неизправност при работата на уреда, вижте следната таблица за нейното отстраняване.

Неизправности	Възможни причини	Отстраняване
Смарт овлажнителят не се включва	Смарт овлажнителят не е захранен.	Свържете смарт овлажнителя към електрическата мрежа
	Съдът за вода е празен	Напълнете съда с вода
Липсва пръскане	Филтърът е запушен	Сменете филтъра
По предметите около смарт овлажнителя се появяват бели налепи	Филтърът за деминерализация на вода е износен	Сменете филтъра

12 ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уредът трябва да се транспортира при температури в диапазона от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ с относителна влажност до 75%.

Уредът трябва да се използва при температури в диапазона от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ с относителна влажност до 80%.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако няма да използвате овлажнителя, почистете уреда, според инструкциите по-горе, и го подсушете. Препоръчваме използването на оригиналната опаковка за съхранение.

Уредът трябва да се съхранява при температури в диапазона от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ с относителна влажност до 80%. Не излагайте уреда на топлинен шок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След транспорт или съхранение при ниски температури е необходимо да оставите уреда на стайна температура в продължителност на поне 2 часа, преди да го включите.

13 ИЗХВЪРЛЯНЕ



Символът на продукта или на неговата опаковка означава, че този продукт не попада в категорията на битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на уреда ще предотврати вредните въздействия върху околната среда и здравето на хората.

- За защита на околната среда, този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните разпоредби.
- Уредът трябва да се изхвърли в съответствие с Директива ЕО 2012/19/ЕО WEEE (Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване).

Ако имате въпроси, свържете се с местния орган, отговорен за изхвърляне на отпадъци.

14 СЕРТИФИЦИРАНЕ

Смарт овлажнителят AGU SAN 10/SAN10B отговаря на:

- Основните изисквания на Директива за радио оборудване 2014/53/ЕО; Директива 2011/65/ЕО RoHS за Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване;
- Основните изисквания на TR CU 020/2011 “Електромагнитна съвместимост на технически средства”.

15 ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гаранционният период е указан на гаранционната карта. Гаранцията е валидна само при представяне на касова бележка от продажба и попълнена от упълномощен дилър гаранционна карта.

Гаранцията не е приложима към консумативи, съставни части и компоненти, като филтър за деминерализация на вода, касета и опаковка.

Гаранцията и безплатната поддръжка не се предоставят в случай на:

- Използване на уреда в нарушение на инструкциите за експлоатация.
- Повреди, предизвикани от преднамерени или неправилни действия от страна на клиента, поради неправилно или небрежни манипулации.
- Използването на смарт овлажнителя с чешмяна вода, без поставен филтър.
- Доказателства за механичен удар, вдлъбнатини, пукнатини, отчупвания и т.н. по корпуса на уреда, доказателства за отваряне на основния блок, разглобяване, неупълномощен ремонт, навлизане на влага, излагане на агресивни вещества или други неразрешени промени на уреда, и в други случаи на нарушение на правилата за съхранение, почистване, транспорт и експлоатация, които са определени в Ръководството с инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Следвайте точно инструкциите, за да гарантирате надеждна и дългосрочна експлоатация на уреда.
- В случай на необичайна работа на уреда, свържете се с вашия търговец на дребно.
- За ремонт и поддръжка, моля, свържете се със специализиран сервизен център.
- Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна на уреда.



Производитель:
Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck,
Швейцария (завод в Китае).



www.agu-baby.bg

ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ

AGU SAH10*/SAH10B

Сериен номер

Дата на закупуване

Име на продавач

Подпис на продавач

Целостта на комплекта и работата на устройството са изпитани в присъствието на клиента.

Име на купувача

Подпис на купувача

Печат на фирмата
продавач

ВНИМАНИЕ!

**Настоящата гаранция е
валидна само при правилно
попълнени документи.**



24 месеца гаранция

ГАРАНЦИОННА КАРТА

AGU SAH10*/SAH10B

1 ДАТА _____

 ПРИЧИНА _____

 ПРЕПОРЪКИ _____

2 ДАТА _____

 ПРИЧИНА _____

 ПРЕПОРЪКИ _____

3 ДАТА _____

 ПРИЧИНА _____

 ПРЕПОРЪКИ _____

ЗАЯВЛЕНИЕ КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОТ

ЛИЧНИ ДАННИ

Име

Адрес

Тел

e-mail

В случаите, когато се възползвате от услугите на сервиза, е необходимо да предоставите лични данни – име, телефон, адрес, e-mail. Те се използват само и единствено за осъществяване на сервизната услуга.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на клиентите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

AGU[®] ADVANCED
GROWING
UP



MOS

AGU® е регистрирана търговска марка от Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Verneck, Швейцария